



Общество с ограниченной ответственностью
«Диджитал Медикэл Оперейшнс» (ООО ДМО)

ИНН/КПП 7725319742/772501001

Пояснительная записка:

Информация, необходимая для эксплуатации экземпляра программного обеспечения «Система автоматической оценки КТГ» для проведения экспертной проверки

а) убедитесь, что у вас установлен Docker Compose. Если он еще не установлен, загрузите его с официального сайта и установите;

б) проверьте версию Docker Compose командой:

docker-compose --version;

в) Запуск программы

docker-compose up --build -d

г) Настройка переменных окружения

Добавьте значения для следующих параметров в ваш файл .env для настройки подключения и работы с RabbitMQ:

CHANNEL_LOGIN — Логин для подключения к серверу RabbitMQ.

CHANNEL_PASSWORD — Пароль для подключения к серверу RabbitMQ.

CHANNEL_HOST — Адрес сервера RabbitMQ.

CHANNEL_PORT — Порт для подключения к серверу RabbitMQ.

д) Настройки очередей RabbitMQ

Добавьте значения для следующих параметров в ваш файл .env для настройки подключения и работы с RabbitMQ:

RECEIVE_CHANNEL_NAME — Имя очереди, в которую отправляются записи КТГ.

RESULT_CHANNEL_NAME — Имя очереди, в которую отправляются результаты анализа КТГ.

е) Параметры оценки качества записи

Добавьте значения для следующих параметров в ваш файл .env:

NORMAL_RECORDING_TIME — Длина записи без дефектов (в минутах) достаточная для проведения оценки.

NORMAL_RECORDING_PERCENT — Процент дефектов на записи при превышении которого она считается непригодной для проведения оценки.

ж) Масштабирование анализатора

Добавьте значения для следующих параметров в ваш файл .env:

SCALE — Количество параллельно запущенных контейнеров для масштабирования анализатора.

Удаление программного обеспечения

а) Удаление Docker-контейнера

Сначала нужно удалить запущенный или остановленный контейнер. Используйте команду:

```
docker rm -f <имя_или_ID_контейнера>
```

Если контейнер уже остановлен:

```
docker rm <имя_или_ID_контейнера>
```

б) Удаление образа

Чтобы удалить Docker-образ, используйте следующую команду:

```
docker rmi <имя_или_ID_образа>
```

Если образ используется другими контейнерами, сначала нужно их удалить. Если нужно, можно принудительно удалить образ с помощью **-f**:

```
docker rmi -f <имя_или_ID_образа>
```

в) Удаление томов Docker

Чтобы удалить конкретный том, воспользуйтесь командой:

```
docker volume rm <имя_тома>
```

Если вы хотите удалить все неиспользуемые тома разом:

```
docker volume prune
```

г) Удаление сетей Docker

Чтобы удалить конкретную сеть, используйте следующую команду:

```
docker network rm <имя_или_ID_сети>
```

Для удаления всех неиспользуемых сетей сразу, воспользуйтесь:

```
docker network prune
```

В случае возникновения вопросов по установке и эксплуатации:

Для пользователей программного обеспечения предусмотрена техническая поддержка по телефону 8 800 500 02 99 (доб. 3) и форма обратной связи в виде электронного сообщения, направленного на app.support@doctis.ru или devices@doctis.ru.